

wibe

Hultafors Group

LADDERS

MONTERING HANDLEDARE

(FÖR VÄGGSTEGE)



MONTERING AV HANDLEDARE FÖR VÄGGSTEGE

INNEHÅLL MONTERINGSPAKET

HANDLEDARE 719926

Ingående detaljer:

2 st Handledare
2 st Pinnskruv M10x560
4 st Distans L=47mm
2 st Bult M10x45
6 st mutter M10

OBS! Distans används endast till aluminiumstege.

2 st Bult M10x45 och 2 st Mutter M10 används endast vid montering av skyddskorg (skyddsbygel).

MONTERING HANDLEDARE

1. Montera pinnskruvarna genom de två översta stegpinnarna (a)
2. Distanser monteras mellan handledare och stegens sidoprofil för stadga. (OBS! Detta gäller bara vid montering på aluminiumstege).
3. Montera på handledarna och skruva åt med mutter M10.

